## カレンダー

カレンダーを表示して、スケジュールを400件まで登録できます(1日最大100件)。時計/カレンダー設定(12-5ページ)を「**カレンダー**」にしている場合には、スケジュールが登録されている日は待受画面のカレンダーにもアイコンで表示されます。

## カレンダーを表示する

表示を1ヶ月表示、詳細1ヶ月表示、週間表示、4ヶ月表示、 全件表示に切り替えることができます。

## ▋→表示形式を選択

- ●スケジュール表示画面を1ヶ月表示、詳細1ヶ月表示、週間表示、4ヶ月表示、全件表示に切り替えることができます。
- **?** 日付を選択→

  →スケジュールを選択→

### スケジュールに登録している情報を利用する

スケジュールに登録した電話番号やE-mailアドレス、URLを利用して、電話の発信、メールの作成、URL接続などができます。また、メール、ウェブページ、画像を呼び出して確認することもできます。

■ 日付を選択→●→スケジュールを選択→●

# 2 項目を選択→●

- ■登録した電話番号に電話をかける
  - → 「発信」 → → (メニュー) → 「音声発信」 / 「TVコール」 → ●
- ■登録した電話番号にメールを作成する
  - ●→「メール作成」→●→メール作成画面が表示されます
  - ●以降の操作は、S!メールの作成/送信(17-4ページ)、SMS の作成/送信(17-9ページ)を参照してください。
- ■登録したE-mailアドレスにメールを送信する
  - →メール作成画面が表示されます
  - ●以降の操作は、S!メールの作成/送信(17-4ページ)を参照してください。
- ■メールを呼び出す

「関連メールあり」→●

- ■ウェブページを呼び出す
  - 「関連ウェブあり」→●
- ■画像を呼び出す

「関連画像あり」→●

#### 内容に登録している電話番号やメールアドレスを利用する

メイン メニュー ► ツール ► カレンダー

■ 日付を選択→
■ →スケジュールを選択→
■

# ? 「内容」の項目を選択→●

- ■選択した電話番号に電話をかける
  - → 「発信」 → (メニュー) → 「音声発信」 / 「TVコール」 → ●
- ■選択した電話番号にメールを送信する
  - $\bigcirc$ →「メール作成」→ $\bigcirc$ →「作成する」→ $\bigcirc$ →メール作成 画面が表示されます
  - ●以降の操作は、S!メールの作成/送信(17-4ページ)、SMS の作成/送信(17-9ページ)を参照してください。
- ■選択したE-mailアドレスにメールを送信する
- → 「メール作成」 → → 「作成する」 → → メール作成 画面が表示されます
- ●以降の操作は、S!メールの作成/送信(17-4ページ)を参照してください。
- ■選択した電話番号/ E-mailアドレスをアドレス帳に登録する
  - →「アドレス帳登録」→→「新規登録」/「追加登録」→アドレス帳登録画面が表示されます
  - ●以降の操作は、基本的な項目をアドレス帳に登録する(4-2 ページ)を参照してください。

#### 1ヶ月表示/詳細1ヶ月表示/4ヶ月表示画面でできること



1ヶ月表示画面

ル、「・」はスケジュールが登録されていることを示します。1ヶ月表示画面の場合、スケジュールが登録されている日にはアイコンも表示されます。

1ヶ月表示画面中のオレンジ色はカーソ

図画を押すと先月が表示されます。4ヶ月表示画面の場合は前の4ヶ月間が表示されます。

■ 歴 を押すと翌月が表示されます。4ヶ月表示画面の場合は次の4ヶ月間が表示されます。

休日設定 予定リストへ

予定リスト ジャンプ 設定 :「**当日分全件**」、「**過去全件**」、「**全件**」の 削除を行います。

- 指定した日や曜日の表示の色を変更します。
- ・予定リストを表示します。・指定した日を表示します。
- : お知らせ君の利用(14-26ページ)、カレンダーロックの設定(14-26ページ)、カレンダーの表示形式(14-19ページ)、文字色を設定(14-27ページ)します。

#### 週間表示画面でできること

週間表示画面では、日付のオレンジ色はカーソルを示します。 スケジュールが登録されている日は、開始時刻と用件が表示されます。

▼■を押すと先週が表示されます。
■過を押すと翌週が表示されます。

☑ (メニュー)を押して、以下の操作を行うことができます。

削除「当日分全件」、「過去全件」、「全件」の

削除を行います。

休日設定 : 指定した日や曜日の表示の色を変更します。

**予定リストへ** : 予定リストを表示します。 ジャンプ : 指定した日を表示します。

**設定** : お知らせ君の利用 (14-26ページ)、カ

レンダーロックの設定(14-26ページ)、 カレンダーの表示形式(14-19ページ)、 文字色を設定(14-27ページ)します。

#### 一日表示画面でできること

▼電を押すと先日が表示されます。
■日本の表示されます。

「未消化予定あり」が表示されている場合は、 ● を押して未消化の予定リストを表示することができます。

☑ (メニュー)を押して、以下の操作を行うことができます。

編集 : スケジュールを編集します。

**削除** : 「1件」、「当日分全件」の削除を行います。

エクスポート : 「本体」 / 「メモリカード」にエクスポー

トします。

スケジュール送信 : スケジュールを「メール送信」/「赤外

線送信」で送信します。

ジャンプ: 指定した日を表示します。

14

### 全件表示画面でできること

☑(メニュー)を押して、以下の操作を行うことができます。

編集 : スケジュールを編集します。

削除 : 「1件」、「複数選択」、「全件」の削除を

行います。

検索 : スケジュールをスタンプアイコンを指定

して検索します。

**エクスポート** : 「本体」 / 「メモリカード」にエクスポート

トします。

**スケジュール送信** : スケジュールを「メール送信」/「赤外

線送信」で送信します。

**設定** : お知らせ君の利用 (14-26ページ)、カ

レンダーロックの設定(14-26ページ)、カレンダーの表示形式(14-19ページ)、

文字色を設定(14-27ページ)します。

## スケジュールを登録する

メイン メニュー ▶ ツール ▶ カレンダー

## ] @(新規)

■用件を登録する

「用件」→●→用件を入力→●

■開始日時を登録する

「開始日時」→●→「日時設定」/「終日設定」→●→日時 を入力→●

- ●時刻は24時間制で入力してください。
- ●「**終日設定**」を選択した場合は、日付のみ入力します。
- ■終了日時を登録する

「終了日時」→●→日時を入力→●

●時刻は24時間制で入力してください。

# 2 @(完了)

### 補足

- 2000年1月2日~2015年12月30日までのスケジュールを登録できます。他のソフトバンク携帯電話で登録した2015年12月30日以降のスケジュールを本機で取り込むことはできません。
- スケジュールを登録するには、「用件」、「内容」のいずれかを設定 してください。
- スケジュールの登録中に☑(メニュー)を押して、以下の操作を行 うことができます(選択している項目によっては表示されない項 目があります)。

項目リセット/テレフォンリンク

### アラームを設定する

スケジュールをアラームでお知らせするように設定できます。 設定した時刻になると、アラーム音または時刻、バイブレーター、画像でお知らせし、アラーム日時および用件がメインディスプレイに表示されます。

メイン メニュー ► ツール ► カレンダー

』 (新規)→「アラーム」→ ●

# **2** [ON]→●

■アラーム時刻を設定する

「アラーム時刻」→●→日時を入力→●

●時刻は24時間制で入力してください。

■鳴動時間を設定する

「鳴動時間」→●→鳴動時間を入力→●

■本体にあらかじめ登録されている音をアラーム音に設定する「アラーム音」→●→「固定パターン」/「固定メロディ」→●→アラーム音を選択→●

■データフォルダ/メモリカードのファイルをアラーム音に設定 する

「アラーム音」→ ● → 「本体」 / 「メモリカード」→ ● →ファイルを選択→ ● (2回)

■時刻読上げをアラーム音に設定する「アラーム音」→ ● → 「時刻読上げ」→ ●

■アラーム音量を設定する「アラーム音量」→●→音量を調節→●

■バイブレーターを設定する「バイブ設定」→● →パターンを選択→●

■オリジナル画像を設定時刻に表示する

「画像設定」→ ● → 「オリジナル」 → ●

- ■データフォルダやメモリカードの画像を設定時刻に表示する
   「画像設定」→ → 「本体」 / 「メモリカード」→ →画像
   を選択→ → ・ で画像の位置を調節→ (切取り) → ●
- **3** ⓐ(決定)→@(完了)→[OK]→●
  - ●電源OFF時にアラームが起動しないことを確認する画面で「今 後通知しない」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

### 補足

- 操作中でも、設定した時刻になるとアラームが起動します。ただし、通話中や撮影中、データ通信中に設定した時刻になった場合は、それぞれの操作終了後にアラームが起動します。
- マナーモード(12-1ページ)を「サイレント」に設定、またはオリジナルマナーのカレンダーのアラーム音量(12-2ページ)を「サイレント」にしている場合は、アラームは鳴りません。
- オリジナルマナーのカレンダーのバイブ設定(12-2ページ)を 「**OFF**!にしている場合は、振動しません。
- 世界時計でメイン都市切替(14-35ページ)を行った場合は、設定したアラームも変更後の都市の時刻に合わせて更新されます。また、サマータイムを「ON」にした場合や、「日時設定」(1-15ページ)を変更した場合もアラームが更新されます。

### その他の設定をする

メイン メニュー ▶ ツール ▶ カレンダー

【 (新規)

■繰り返しを設定する

「オプション」→ ● → 「繰り返し」→ ● → 「繰り返しなし」 / 「毎日」 / 「毎週」 / 「毎月」 / 「毎年」 / 「月末」 → ● → 繰り返し回数を入力→ ●

■スタンプを設定する

「スタンプアイコン」→ (●) → スタンプを選択→ (●)

■内容を設定する

「内容」→●→内容を入力→●

**■場所を設定する**「場所 | → ● → 場所を入力 → ●

■カテゴリを設定する

「オプション」→**●**→「カテゴリ」→**●**→カテゴリを選択→ **●** 

■電話発信/メール作成/ URL接続を設定する

「電話番号」 / 「メールアドレス」 / 「URL」 → ● → 電話番号 / メールアドレス / URLを入力 → ●

- ●スケジュールの詳細画面で音声/TVコール発信、メール作成、 URL接続を行うことができます(14-19ページ)。
- ■関連メール登録/関連ウェブ登録/関連画像登録を設定する 「関連メール登録」/「関連ウェブ登録」/「関連画像登録」→ ●→メール/ウェブページ/画像を選択→●
  - ●スケジュールの詳細画面で設定したメール/ウェブページ/ 画像を呼び出すことができます(14-19ページ)。

#### ■スケジュールの表示/非表示を設定する

「オプション」→ ● → 「表示/非表示」 → ● → 「表示する」 / 「表示しない」 → ●

重要

繰り返し設定をする場合、開始日時に月末の日付を設定していないと、「月末」を選択することはできません。

#### 補足

- 繰り返し回数を無制限にする場合は、「**OO**」を入力します。
- 繰り返し設定で、30日または31日に「毎月」を設定し、翌月に30日または31日がない場合は、翌々月の30日または31日に設定されます。
- スケジュールの表示/非表示を「表示しない」に設定すると、操作用暗証番号を入力しない限り、スケジュールの確認や編集ができないようにします。カレンダー画面では、「♪」のみ表示され、待受画面のカレンダーにはアイコンは表示されません。

## スケジュールを編集する

登録したスケジュールを編集できます。

メイン メニュー ▶ ツール ▶ カレンダー

Ⅰ 日付を選択→ ●

**2** スケジュールを選択→<br/>
☑(メニュー)→「編集」→<br/>
●

3 項目を選択→●→項目を編集→●

4 @(完了)→「上書き保存」/「新規保存」→●

## スケジュールを削除する

メイン メニュー <sup>▶</sup> ツール <sup>▶</sup> カレンダー

#### ■1件削除する

日付を選択 $\rightarrow$ <br/>
・ 削除するスケジュールを選択 $\rightarrow$ <br/>
( メニュー) → 「削除」 → <br/>
・ 1件」 → <br/>
・ YES」 → <br/>
・

#### ■当日分をすべて削除する

日付を選択 $\bullet$  $\bullet$  $\to$  $\bigcirc$  (メニュー)  $\to$  「削除」 $\to$  $\bullet$  $\to$  「当日分全件」 $\to$  $\bullet$  $\to$  「YES」 $\to$  $\bullet$ 

#### ■前日以前をすべて削除する

 $\bigcirc$  (メニュー) → 「削除」 →  $\bigcirc$  → 「過去全件」 →  $\bigcirc$  → 「YES」 →  $\bigcirc$ 

#### ■全件削除する

☑ (メニュー) → 「削除」 → ● → 「全件」 → ● →操作用暗証番号 (1-20ページ) を入力→ 「YES」 → ●

#### ■複数選択して削除する

⑤→全件表示に切替え→⑥ (メニュー) → 「削除」→⑥ → 「複数選択」→⑥→スケジュールを選択→⑥→⑥ (削除) → 「YES」 → ⑥

### アラームを停止する

アラームは設定した鳴動時間が経過すると自動的に停止しますが、手動でも停止できます。

## **プ**アラーム起動中に、いずれかのボタンを押す

- ●811Tをお使いの場合、ミュージックプレイヤーボタンを押してもアラームは停止しません。
- ■待受画面に戻る
  アラーム停止→
- **■スケジュールの内容を確認する** アラーム停止→ (詳細)

### 指定した日へ移動する

1ヶ月表示、詳細1ヶ月表示、4ヶ月表示、週間表示、一日表示で指定した日へカーソルを移動できます。

メイン メニュー ▶ ツール ▶ カレンダー

】 ☑(メニュー)→「ジャンプ」→ ●

2 日付を入力→●

### カレンダーロックを設定する

操作用暗証番号(1-20ページ)を入力しない限り、カレンダー を確認できないように設定できます。

メイン メニュー▶ ツール ▶ カレンダー

】 

| ○ (メニュー)→「設定」→ ● → 「カレンダーロック」→
| ● |

2 操作用暗証番号(1-20ページ)を入力

**3** 「ロックする」/「解除する」→●

重要

カレンダーロックを「ロックする」にしている場合は、アラーム起動時(14-23ページ)に用件は表示されません。また、詳細画面も表示できません。

### 日付や曜日の表示色を変更する

1 ヶ月表示、詳細1ヶ月表示、4ヶ月表示、週間表示のスタイルや時計/カレンダー設定(12-5ページ)をカレンダーにした場合に待受画面に表示されるカレンダーについて、指定した日付や曜日の表示色を変更できます。

メイン メニュー ▶ ツール ▶ カレンダー

■日付を指定して色を変更する

■曜日ごとに色を変更する

図 (メニュー) → 「休日設定」 → ● → 「曜日指定」 → ● → 曜日を選択→ ● → ● (完了)

補足

● 「**当日**」、「**曜日指定**」で重ねて設定している場合は、「**当日**」で設定 した色が優先されます。

## お知らせ君を利用する

お知らせ君は、指定した時刻にアラームが鳴動し、当日または翌日のスケジュール、予定リスト(14-27ページ)を表示してお知らせする機能です。

メイン メニュー ▶ ツール ▶ カレンダー

**】** ☑(メニュー)→「設定」→ ● → 「お知らせ君」 → ● → 「ON」 → ●

■表示内容を設定する

「当日の予定」→ (●) → 「当日の予定」 / 「翌日の予定」 → (●)

■起動時刻を設定する

「時刻」→●→時刻を入力→●

- ●時刻は24時間制で入力してください。
- 本体にあらかじめ登録されている音をアラーム音に設定する
   「アラーム設定」→ → 「アラーム音」 → → 「固定パターン」/
   「固定メロディ」→ → アラーム音を選択→ ●
- ■データフォルダ/メモリカードのファイルをアラーム音に設定する

「アラーム設定」 $\to$   $\bullet$   $\to$  「アラーム音」 $\to$   $\bullet$   $\to$  「本体」/「メモリカード」 $\to$   $\bullet$   $\to$  ファイルを選択 $\to$   $\bullet$  (2回)

#### ■アラーム音量を設定する

「アラーム設定」→ ● → 「アラーム音量」 → ● → 音量を調節 → ●

#### ■バイブレーターを設定する

「アラーム設定」 $\rightarrow$   $\bigcirc$   $\rightarrow$ 「バイブ設定」 $\rightarrow$   $\bigcirc$   $\rightarrow$  パターンを選択 $\rightarrow$ 

#### ■鳴動時間を設定する

「アラーム設定」→●→「鳴動時間」→●→鳴動時間を入力→

■起動回数を設定する

「1回のみ」→●→起動回数を選択→●

## **2** @(完了)

## スタート表示を設定する

カレンダー起動時のスケジュール表示画面を1ヶ月、詳細1ヶ月、週間、4ヶ月から選択することができます。

】 ☑(メニュー)→「設定」→ ● →「スタート表示」→ ●

# 2 表示するスタイルを選択→●

## 文字色を設定する

一日表示画面/全件表示画面に表示されるスケジュールの文字 色と縁取り色を設定することができます。

▶(メニュー)→「設定」→●→「文字色」→●

2 文字色を選択→●

14